

MONTERING

Monteringsinstruktion för Fasaddekor med dold montering

Du behöver: Skruvmejsel/Skruvdragare, (ifall sten/betongfasad) behöver du en bormaskin och en 6 mm borr och vattenpass för att få siffran/bokstaven rak.

1



Distanserna på dekorens baksida har vassa **piggar**.

2



Mätta in dekoren på den plats du vill ha den och tryck försiktigt piggarna mot bakgrunden. Kontrollera att piggarna har gjort små hålanvisningar.

3



Ta nu väggfästena/kopparna och skruva fast dem på dina hålanvisningarna. Ta det lugnt och var noga med att skruva dit dem så exakt som möjligt.

4



Tryck därefter försiktigt på dekoren i kopparna som du har skruvat fast på väggen.

Tips och råd

- Är bakgrunden hård t.ex. av tegelsten kan du färga in piggarna med lite färg så kommer avtrycken att synas på bakgrunden.
- När du skruvar fast väggfästet/koppen i väggen/fasaden, skruva inte åt koppen för hårt utan låt den vara lite rörlig. Detta för att minska risken för att skada dekoren ifall du råkar borra lite fel samt för att klara årtidsväxlingar på en träfasad. Träfasader tenderar att röra sig en aning beroende på temperaturväxlingar.
- Se vår **instruktionsfilm** på:
<https://www.youtube.com/watch?v=5c7RzrSFPzw>

Eller skanna koden:



- Lycka till!

Vid andra frågor eller funderingar. Kontakta oss via mail: info@jcgt.se eller ring till: 031-24 11 09

För mer information. Gå in på vår hemsida www.jcgt.se